

# Så fungerar din elmätare

## Aidon 3-fasmätare

Mätarställning. OBS! Efter strömavbrott kan korrekt avläsning ske efter 10 minuter.

Elmätarens lampor blinkar snabbt när elanvändningen ökar. Om det lyser rött är något fel: kontakta Jämtkraft på 063-14 90 00.

Mätarnummer 16 siffror med streckkod.

OBS! Här bryter du din ström. Vi kan fortfarande fjärravläsa din mätare.

VID ARBETE I ELANLÄGGNINGEN, TA UR HUVUDSÄKRINGARNA  
För övrig avstängning använd ovanstående brytare

### BRYTARENS LJUSINDIKERINGAR

<b>GRÖNT</b> fast ljus inkopplad Bortkoppling: Tryck på brytaren ovan	<b>RÖTT</b> blinkande ljus bortkopplad, återinkoppling kan endast utföras av Jämtkraft
<b>GRÖNT</b> blinkande ljus avstängd Återinkoppling: Tryck på brytaren ovan	<b>RÖTT</b> fast ljus felindikering Kontakta Jämtkraft
	<b>INGEN LJUSINDIKERING</b> strömavbrott



Terminal för fjärravläsning mellan mätaren och Jämtkraft.

De här lamporna kan blinka eller lysa och visar att fjärravläsningen är igång.

H 1 lyser rött/grönt när terminalen sänder ut data på nätet.

H 2 lyser grönt vid normalt arbetsläge.

H 3 röd lampa. Släckt när terminalen har kontakt med mätaren.