

Så fungerar din elmätare

Landis+Gyr 3-fasmätare

Terminal för fjärravläsning mellan mätaren och Jämtkraft. Gröna lampor, blinkande eller fast sken, är normalt tillstånd i mät-terminalen.



Mätarställning. OBS! Efter strömavbrott kan korrekt avläsning ske efter 30 minuter.

Elmätarens lampor blinkar snabbt när elanvändningen ökar. Om det lyser rött är något fel: kontakta Jämtkraft på 063-14 90 00.

Mätarnummer 16 siffror med streckkod.