

Elnätsavgifter

Gäller för anläggningar med huvudsäkring upp till och med 125 A

Elnätsavgiften består av två delar:

- En fast del som bestäms av huvudsäkringens storlek, i ampere (A), dvs. hur mycket effekt som kan användas.
- En rörlig del som beror av den mängd el, i kilowattimmar (kWh), som förbrukas.

Säkringsstorlek (A)	Fast avgift Exkl. moms (kr/år)	Fast avgift Inkl. moms (kr/år)	Rörlig avgift Exkl. moms (öre/kWh)	Rörlig avgift Inkl. moms (öre/kWh)
16 Lägenhet*	1 488	1 860	8	10
16	3 360	4 200	8	10
20	5 432	6 790	8	10
25	6 904	8 630	8	10
35	9 728	12 160	8	10
50	13 960	17 450	8	10
63	18 112	22 640	8	10
80	24 288	30 360	8	10
100	30 648	38 310	8	10
125	38 560	48 200	8	10

Till våra priser läggs statliga avgifter som tas ut en gång per år: elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift. Även energiskatten för el, som också är en statlig avgift, debiteras på elnätsfakturan.

Allmänna villkor

För leveransen gäller om inte annat skriftligt avtalats *Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (annat än enskilt bruk, lågspänning), NÄT 2012 K respektive NÄT 2012 N (rev).*

*Definition för 16A Lägenhet (flerbostadslägenhet)

16A Lägenhet är en specialtaxa som gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha huvudsäkring max 16A med anslutning till en gemensam servisledning om minst fyra abonnemang. Ett av dessa fyra abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa (ej lägenhet). Enfasabonnemang max 25A huvudsäkring i lägenhet faktureras som 16A Lägenhet.

Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.